

JUMPER CONNECTIONS

JUMPER		FUNCTION	INSTALLED
COMMON	TO		
E2	E1	ON BOARD CLOCK	●
E3	E3	EXTERNAL CLOCK	●
E4	E5	Øk to 4K ROM SELECT	●
	OPEN	Øk to 8K ROM SELECT	●
E7	E6	NORMAL BUS Ø2	●
	E8	OFFSET BUS Ø2	●
E10	E9	NORMAL BUS Ø2	●
	E8	OFFSET BUS Ø2	●
E14	E13	ON BOARD RESET	●
	E12	EXTERNAL RESET	●
E15	E16	CS2 to CS1	●
	E17	CS2 to +5 V	●
E20	E18	EXTERNAL Ø2	●
	E19	ON BOARD Ø2	●
E23	E21	RESET TO BUS	●
	E22	RESET FROM BUS	●
E24	E25	CS2 to CS1	NC
	E26	CS2 to +5 V	NC
E28	E29	INTA	●
	E27	INTA OPTION	●
E32	E31	NMI OPTION	NC
	E30	NMI OPTION	NC
E33	E34	INT Ø OPTION	NC
E35		HALT OPTION	NC
E36		INTA OPTION	NC
E38		BUS PIN 18	NC
E39		BUS PIN 9	NC
E40		REFRESH OPTION	NC
E41		INT 20 OPTION	NC
E42		EXTERNAL DISABLE	NC
E43		INT Ø OPTION	NC
E44		BUS PIN 8	NC
E45		INT 1Ø OPTION	NC
E46		SIDE SELECT OPTION	NC
E47		NMI OPTION	NC
E48		NORMAL WRITE	NC
E49	E50	EARLY WRITE	NC
	E51		●

